


Cup-One

Une tasse de 10 oz




Étape 1.

Mettez l'**interrupteur** à la position **ARRÊT (A)**.

Fixez le **bras de sortie (B)**.

Remplissez le **réservoir d'eau froide (C)** avec de l'eau fraîche.




Étape 2.

Placez un **filtre de taille 1** dans le **panier-filtre (D)**.

Rincez le filtre avec de l'eau.


Ajoutez le café. (Consultez la formule sous « Rapport eau-café ».)



Étape 3.

Mettez le **panier-filtre** dans la bonne position **(D)**.

Placez le **couvercle du réservoir d'eau froide (E)**.



Étape 4.

Placez la **tasse (F)** sous le panier-filtre.

Branchez la machine dans une prise mise à la terre et tournez l'**interrupteur** à la position **MARCHE (A)**.

Obtenez une délicieuse tasse de café en quatre minutes environ!



ATTENTION

- Le bras de sortie est **CHAUD** pendant l'infusion.
- L'interrupteur **NE** s'allumera **PAS** si le réservoir ne contient pas d'eau.

- Utilisez seulement des filtres coniques en papier n° 1 dans le panier-filtre.
- Nettoyez régulièrement le panier-filtre avec un détergent doux et un outil de nettoyage qui passe dans l'orifice d'écoulement (comme celui fourni avec la cafetière) pour éviter la surextraction et les débordements.